ПО Форвард Т

Телетекст

Прием и ретрансляция видеосигнала с телетекстом

Дата выпуска: 17 февраля 2014 г.

Краткое руководство

Содержание

Введение 3	}
VBI-телетекст	ł
1. Общие сведения4	ł
2. Настройка платы4	ŀ
DVB-телетекст7	7
1. Общие сведения7	/
2. Настройка платы7	,
3. Настройка графа9)
Запись сигнала с телетекстом в хранилище	
(задержка сигнала) 1	0



Телетекст – система передачи цифровых текстовых данных в составе полного цветового видеосигнала.

В продуктах компании СофтЛаб-НСК поддерживается работа с VBI- и DVB-телетекстом. Поддержка реализована для следующих вариантов:

- VBI-телетекст, передаваемый в аналоговом или SDI-сигнале с SD-разрешением, решения на базе плат FD322/FD422;
- DVB-телетекст, передаваемый в MPEG TS, решения на базе плат FD422/FDVrt.

Для видеосигнала с телетекстом поддерживаются следующие функции:

- прием и ретрансляция в реальном времени;
- прием и ретрансляция с задержкой сигнала;
- перенос VBI-телетекста в DVB и наоборот, если на входе и выходе вещательного сервера используются сигналы разных типов (например, SDI–IP).

Функция генерации телетекста не поддерживается.

VBI-телетекст



1. Общие сведения

В ForwardT Software поддерживаются прием и передача VBI-телетекста, параметры которого соответствуют ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений».

Примечание: 1. VBI-телетекст – это телетекст, передаваемый в незанятых телевизионных строках, в обратном ходе луча VBI (Vertical Blanking Interval).

2. На международном уровне требования к
 VBI-телетексту регламентируются стандартом ETSI ETS 300
 706 «Enhanced Teletext specification».

Данные телетекста передаются пакетами. В соответствии с ГОСТ Р 50861-96 для нормального функционирования декодера телетекста пакеты цифровых данных должны располагаться с 6-й по 22-ю строку первого поля и с 319-й по 335-ю строку второго поля полного цветового видеосигнала.

Работа с VBI-телетекстом возможна при использовании плат FD322 / FD422 в следующих режимах (на момент написания руководства):

- FD422:
 - SDI 1ch;
 - SDI 2ch;
 - SDI + ASI output;
- FD322:
 - Output 1ch;
 - Output 2ch.

Для работы с сигналом, содержащим VBI-телетекст, требуется произвести настройку платы в программе FDConfig2 (см. пункт «2. Настройка платы»).

В программе FDOnAir для работы с телетекстом никаких дополнительных настроек производить не нужно.

2. Настройка платы

Подробная инструкция по настройке плат FD422 и FD322 содержится в руководстве «FDConfig2. Программа для контроля и настройки параметров работы плат серии FDExt».

Для работы с VBI-телетекстом в программе FDConfig2, помимо основных, нужно выполнить следующие настройки:

- 1. Выберите в списке (1) плату, на работу с которой будет сконфигурирована программа FDOnAir.
- 2. Убедитесь, что для платы выбран режим (2), в котором поддерживается работа с телетекстом (см. п. «1. Общие сведения»)



- 3. Нажмите кнопку VBI (3).
- 4. В открывшемся окне VBI в группе элементов Телетекст установите флажок Использовать (4).



 Если номера строк кадра, в которых передается телетекст, известны, то установите флажок в соответствующей строке с надписью Линия №Х/Ү (5), где Х – номер строки в первом поле, Ү – во втором.

Если номера строк, в которых передается телетекст, неизвестны, то нажмите кнопку Сканировать VBI (6) – в результате линия будет выбрана автоматически на основе сканирования входного сигнала.

Важно: Перед автоматическим определением строк с телетекстом убедитесь, что на вход платы поступает соответствующий сигнал.

- Если требуется, в списке Язык (7) выберите обозначение языка телетекста.
 Выбор языка важен в решениях, где выполняется пронос VBI в DVB. Правильный выбор языка обеспечит корректное совмещение дорожек телетекста.
- 7. Закройте окно VBI, нажав кнопку Сохранить (8).

DVB-телетекст

1. Общие сведения

В решениях для работы с аудиовидеоданными в транспортном потоке MPEG TS (на входе и/или выходе) поддерживается прием/передача DVB-телетекста.

Примечание: Для организации телевизионного вещания в цифровом формате (через ASI/IP интерфейсы) предназначены продукты линейки Форвард TC.

Спецификация DVB-телетекста приведена в международном стандарте ETSI EN 300 472 «Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams».

Работа с DVB-телетекстом возможна при использовании плат:

- FDVrt;
- FD422 только при работе в режимах:
 - Mixed (ASI/SDI);
 - HD-SDI.

Для работы с сигналом, содержащим DVB-телетекст, требуется следующее:

- 1. Произвести настройку платы в программе FDConfig2 (см. пункт «2. Настройка платы»).
- Выполнить дополнительную настройку графов, принимающих/отдающих поток с аудиовидеоданными (см. пункт «3. Настройка графа»).

В программе FDOnAir для работы с телетекстом никаких дополнительных настроек производить не нужно.

2. Настройка платы

Подробная инструкция по настройке плат серии FDExt содержится в руководстве «FDConfig2. Программа для контроля и настройки параметров работы плат серии FDExt».

Для работы с DVB-телетекстом в программе FDConfig2, помимо основных, нужно выполнить следующие настройки:

- 1. Выберите в списке (1) плату, на работу с которой будет сконфигурирована программа FDOnAir.
- 2. При использовании платы FD422 убедитесь, что для платы выбран режим (2), в котором поддерживается работа с телетекстом (см. п. «1. Общие сведения»).

№ Устройство Серийный № 1 FDVrt Устройство 1 1345	Количество виртуальных плат
Режин: Виртуальная плата • Виртуальная плата. Виход вируальной плать видится в окстеме как стандартное входное устройство DirectShow. Видео Стандарт: (10801 50 (25 к/с) •	
Ширина: 1920 — Высота: 1080 — Пропоршии: 16x9 — Частота кадров: 25.0 — Прогрессивная развертка	Лицензия присутствует
Показывать на выходе (© ПЦП () Файл: C:\Users\Public\Pictures\Sampl	Виртуальные входы
Watch Dog Без внешнего устройства 🔹 +IP	Выход 11.
Звук Кол-во языков: [[без названия] ▼ Язык №1: [ENG ▼] ▼ Язык №2: [RUS ▼] 1 ▼ Язык №2: [RUS ▼] 2 ▼	Субтитре Информация о регистрациях: Для выбраникой платы обнаружено коррестных записей : 1. Зарегистрированные продукты: Demo_TS (0:: 1) Информация о ПО: ForwardTS 5.05.265

3. Нажмите кнопку Субтитры... (3).

Примечание: При использовании платы FD422 кнопка Субтитры активна, если выбран один из режимов:

Mixed (ASI/SDI);

- HD-SDI.

При использовании платы FDVrt кнопка Субтитры активна всегда.

4. В открывшемся окне DVB Субтитры откройте вкладку DVB телетекст.

DVB Субтитры	×
DVB субтитры DVB	телетекст
Кол-во языков:	1 - (1)
Язык №1:	RUS -
Язык №2:1	RUS 🔻 1 🔻
Язык №3:	RUS 🔻 2 🔻
Язык №4:	RUS 🔻 🕄 🔻
Язык №5:	RUS 🔻 4 🔻
Язык №6: ¹ Г	RUS 🔻 5 👻
Язык №7: [RUS 🔻 6 👻
Язык №8:	
Сохранить	Отмена
4 ($\begin{pmatrix} 2 \\ \end{pmatrix}$



- 5. В списке Количество языков (1) задайте количество дорожек (языков) телетекста в потоке (обычно 1).
- 6. С помощью выпадающих списков, расположенных в соответствующей строке (например, Язык №1), выберите:
 - обозначение языка (2). Например, для русского языка RUS;
 - номер (3). Если используется один язык, то номер можно не задавать.
- 7. Закройте окно DVB Субтитры, нажав кнопку Сохранить (4).

3. Настройка графа

Для настройки графов используется программа SLStreamer Pro (см. руководство «SLStreamer Lite. SLStreamer Pro. Программы для настройки, мониторинга и управления работой схем цифрового вещания»).

Настройка работы с телетекстом производится при настройке узла графа Входная программа (1).

1 localhost - SLStreamer Pro		x
S 🚿 🌫 😫 🛃 ?		
Расписание	Свойства Входной Программы	
Задание	Имя: 1	
	Номер: 0	*
	РІД Тип Язык Информация	
	S00 Video Type: Video (raw data); Width: 720; Height: 576; Frame rate: 25.00 fps; Aspect ratio: 16:9;	
	700 Audio ENG Type: PCM; Channels: 2; Samples per second: 48000;	*
Граф: vrt_2_ip	701 Audio RUS Type: PCM; Channels: 2; Samples per second: 48000;	
: 🍝 🗞 🖉 🌇 🄊 🔊 🧰 👼 📷	900 Subtitles ENG	
\bigcirc	901 Subtitles RUS	
(2)-	1100 Teletext RUS	
vrt 0>0 1,0 0	ОК Отмена	
	subtitles (состояние: Остановлен)	
	ip vrtl_ip (состояние: Остановлен) vrt to ip. 2 (состояние: Остановлен)	
	12TVK_HLS_3streams (состояние: Остановле	2н)
(1)	АVC_HD (состояние: Остановлен) MPEG2 HD (состояние: Остановлен)	
	rtsp (состояние: Остановлен)	
	vrt_2_p (состояние: Остановлен)	
09.01.2014 17:01:18 Graph configuration was started		
osorizora inorizo orapir coniguration was started.		

Важно: При настройке графа, принимающего поток, в момент настройки поток обязательно должен поступать на принимающее устройство.

При наличии потока с телетекстом в окне настройки узла графа Входная программа автоматически появляется строка Teletext (2). Для передачи телетекста следует установить флажок в строке Teletext.

Запись сигнала с телетекстом в хранилище (задержка сигнала)

Функция поддержки телетекста в сигнале с аудиовидеоданными реализована и для продуктов, пред-назначенных для ретрансляции с задержкой (подробнее

см. руководство пользователя «<u>PostPlay. Система задержки</u> ретранслируемого сигнала»).

Если настройка платы выполнена соответствующим образом (см. разделы выше), то при записи в хранилища вместе с аудиовидеоданными будут автоматически записаны и данные телетекста.

Т. е. кроме настройки платы на работу с телетекстом, дополнительно никаких настроек выполнять не требуется.

При воспроизведении в FDOnAir клипов из хранилищ телетекст будет транслироваться вместе с основными аудиовидеоданными.

Полезные ссылки

Линейка продуктов ФорвардТ: описание, загрузка ПО, документация, готовые решения

https://www.allradiosoft.ru/!tv/forward.html

Документы, рекомендованные в данном руководстве для дополнительного ознакомления:

1. FDConfig2. Программа для контроля и настройки параметров работы плат серии FDExt

2. SLStreamer Lite. SLStreamer Pro. Программы для настройки, мониторинга и управления работой схем цифрового вещания

3. PostPlay. Система задержки ретранслируемого сигнала